

---

## S 系列消费机的 IP 设置教程

- 1, 找到消费机的解挂面键盘(键盘上带有解挂或挂失字样的那面), 同时按 1 和回车键(同时按下后屏幕会有变化, 若屏幕没有变化说明没有按好, 重新试下), 输入 1234, 此时会进入设置菜单
- 2, 进入菜单后机号两字会闪, 按回车键, 显示第一组 IP 的前半段, 屏幕下方会有 1---0 显示, 按数字键进行修改(要按三位数, 不满三位数的前面补 0), 继续按回车键翻页, 显示的是第一组 IP 的后半段, 屏幕下方会显示 1---1, 修改后按回车翻页继续设置, 后面的以此类推, 直到最后显示五位数时多按几下回车, 此时消费机就会无反应, 处于死机状态, 关机重启即可。

**Tips:** 每组 IP 都是分两页来显示, 每页显示 6 个数, 屏幕下方会有相应的编号显示来说明是第几组 IP 的哪一段。如:

192.168.0.160 这个 IP, 前半段显示为 192.168, 屏幕下方显示 1—0, 表示这是第一组 IP 的前半段, 按回车翻页后显示为 000.160, 屏幕下方显示为 1---1, 表示这是第一组 IP 的后半段

- 3, 消费机需要设置四组 IP 加一组端口号, 每组 IP 表示的意义如下:  
第一组是消费机本身的 IP, 第二组是消费机所在网络的网关, 第三组是子网掩码, 一般默认即可。第四组是服务器 IP, 即装消费系统软件的电脑 IP, 需要注意的是, 此电脑 IP 必须是固定的, 不能自动获取。第五组是端口, 五位数, 一般默认为 08886 或 08888, 此端口需要与 CRC 上的收集端口一致。